

Postupak za bojanje parketa vodenom bojom

Završno brušenje parketa minimalno granulacijom papira ili mrežice 120, bolje 150.

Prvo obojati parketne lajsne ako su montirane, ako nisu obojati posebno, a montirati naknadno.

Prilikom bojanje zaustaviti ventiliranje i grijanje prostora, te zatvoriti prozore.

Ostatke starog laka ili neadekvatnog fugiranja parketa treba odstraniti kvalitetnim brušenjem.

FUGIRANJE: za fugiranje parketa upotrijebiti Hesse vodeni lak za kitanje pomiješan sa finom bruševinom svijetlije vrste drva. Za fugiranje parketa koji se želi bojati **NE SMIJU se koristiti** sredstva za kitanje koja sadrže **PARAFIN (VOSAK) ili SMOLE** kao punila – dolazi do penetracije u drvo što uzrokuje promjenu boje, površina djeluje prljavo a parketne pločice imaju „porub“. Prije bojanja preporuča se izrada probnog polja.

Boju treba nanositi **BOGATO** odjednom u širini cca 50 – 60 cm, finim valjkom kratkog „flora“ (**NE UPOTREBLJAVATI SPUŽVU**). Boju je potrebno križati tako dug dok parket ne bude jednoliko obojen, uz pažnju da rub obojenog dijela parketa bude uvijek dovoljno „mokar“, te preporučamo rad u paru.

Nanesenu boju dok je još mokra nije potrebno brisati krpom.

Kod prijelaza ili prekida rada upotrijebiti dobro zalijepljenu traku, a nastavak nanošenja boje vrši se na isti način.

Boja je suha za lakiranje nakon cca 2 sata kod 18°C.

Nakon sušenja boja se ne briše i ne brusi, već lakira.

NAPOMENA:

- ako boju ponovno nanosite na stari suhi sloj, dobit ćete tamniji ton (u principu „flek“, te preporučamo da jedan prostor radite bez prekida!
- na boju je nužno **polagati samo svijetlootporne (UV) lakove za parket!**
- parket obojan vodenom bojom, **ne lakirati sa vodenim lakom**, jer uzrokuje izbrisavanje boje! Potreban je temeljni lak



Uvoznik: **BE • RAK trade** d.o.o.
Zagreb, Bulatova 37
tel.(0)1 3701-753
fax.(0)1 3701-773